Aqara

使用说明书

繁星系列 妙控开关 V1 (四键版) 使用说明书 请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

按键

Aqara妙控开关 V1 (四键版) 是基于Zigbee无线通信协议, 控制设备电源 通断的智能开关。配合网关,通过屏幕关联控制,可实现关联设备开关控 制,一键场景执行等功能;已接入HomeKit平台,通过家庭App可以快速 控制该设备。

*本产品需要配合具备Zigbee3.0网关功能的设备使用。部分功能需要特定型号网关支 持,详情列表请查看:www.agara.com/support。



备注:四键版仅3路继电器,第4个按键为无线开关 此按键为无线开关,需在App端配置自动化

安全咨询及注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
- 2、本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
- 3、注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
- 4、请勿将本产品置放于靠近热源的地方;
- 5、请勿尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作;
- 6、请勿使用尖锐物品刮划显示屏。

用户须知


使用带有Works with Apple的徽章, 意味着该配件经过专门设计, 可与徽章中所标识的技术配合使用, 并且已通过开发者认证, 符合Apple性能标准, Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。

安装方法




★ 安装前请确认电源总闸已关闭!

● 使用一字螺丝刀撬开开关面板;




② 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝,将火线接入L孔,将零线接入N 孔,将负载(灯)线接入L1、L2、L3孔,确认接线正确后,拧紧接线柱螺 丝, 总负载不能超过2200W;



❸ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上,并扣上开关面板,请务 必注意面板与底座的配套与扣接安装方式;

*螺丝扭矩请勿超过0.7N·m



4 开启电源总闸,等设备屏墓正常显示日讲λ开关控制界面,可正常控制 灯光,表示开关工作正常!

快速设置

- 1、请依照网关说明书,将网关添加到App;
- 2、打开App,点击首页右上角"+",进入"添加设备(配件)"页面,选择妙控 开关 V1 (四键版), 并依照提示进行操作;
- *如添加失败,请将网关移近本产品,通电后再试。

有效距离验证:快速短按开关任意按键3次,网关发出提示音,表明设备与网关之间可 以有效通讯。

基本参数

产品名称	妙控开关 V1 (四键版)
产品型号	CJKG15LM
产品尺寸	86*85.8*43.8mm
无线连接	Zigbee
额定电压	220V~, 50Hz
灯控路数	3路
额定负载	白炽灯 ≤ 2200W (总路数), 节能灯、LED灯、荧光灯 ≤ 400W (总路数) ,μ
负载类型	负载类型:白炽灯&节能灯 @ LED灯 @荧光灯 📥
工作温度	-10°C∼40°C
工作湿度	0-95% RH, 无冷凝
执行标准	GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012